

Conseils et assistance pour les machines de la gamme G-STRETCH



Grünic

<u>Problème</u>	<u>Cause</u>	<u>Remède</u>
Tendeurs mécaniques G-STRETCH 210 G-STRETCH 260 G-STRETCH 280/A Valeurs de serrage inégales Rupture du tissu lors du serrage Rupture du tissu lors du collage Tendeurs pneumatiques G-STRETCH 215/A G-STRETCH 202/A Valeurs de serrage inégales Rupture du tissu lors du serrage Rupture du tissu lors du collage	 Poutres de serrage mal ajustées _____ Le tissu glisse hors des griffes _____ Le cadre s'écroule _____ Processus de serrage incorrect _____ Valeurs de serrage trop hautes _____ Processus de serrage incorrect _____ Arêtes vives sur les griffes _____ Pression de contact excessive _____ Arêtes vives sur le cadre _____ Griffes bloquées _____ Le tissu glisse hors des griffes _____ Le cadre s'écroule _____ Valeurs de serrage trop hautes _____ Arêtes vives sur les griffes _____ Pression de contact excessive _____ Arêtes vives sur le cadre _____	 - Contrôler le parallélisme des poutres de serrage - Contrôler le serrage correct des poutres de serrage - Contrôler les caoutchoucs des griffes, remplacer si nécessaire - Caoutchoucs des griffes sont graisseux → nettoyer - Contrôler le parallélisme des poutres de serrage des griffes - Utiliser des cadres plus solides - Précontrainte des cadres avec G-STRETCH 208 - Tenir compte des instructions de serrage de Grünig - Contrôler les valeurs de serrage maximales admissibles - Tenir compte des instructions de serrage de Grünig - Assurer une précontrainte suffisante du tissu - Eliminer les résidus de colle ou arêtes vives des griffes - Réduire la pression de contact - Eliminer les arêtes vives des cadres - Contrôler le libre mouvement latéral des griffes - Contrôler le parallélisme du processus de serrage - Contrôler le purgeur de compresseur - Contrôler les caoutchoucs des griffes, remplacer le cas échéant - Caoutchoucs des griffes sont graisseux → nettoyer - Desserrer le levier de maintien des poutres de serrage - Contrôler les valeurs de serrage maximales admissibles - Contrôler les griffes, éliminer tout résidu de colle ou arête vive - Réduire la pression de contact - Eliminer les arêtes vives sur le cadre